Инструкция по установке впуска Project R1 MQB.

Эта инструкция предполагает, что у вас есть базовые навыки автомеханика и несколько разновидностей инструментов необходимых для установки впуска.

Если у вас есть вопросы по поводу установки, не стесняйтесь обращаться в Project R1. Остудите двигатель.


Открутите 4 винта Т25 которые держат воздухозаборную панель



Поднимите зажим вверх и снимите верхнюю крышку.




Аккуратно снимите шланг с охлаждающей жидкостью



Освободите защелку



Достаньте направляющую панель





Нажмите на язычки с обоих бортов и извлеките панель



Отсоедините вакуумный шланг и трубку вторичного воздуха (если она у

вас есть).









Осторожно но с силой потяните короб вверх, он установлен на 3 резиновых манжеты, которые должны сняться с пластиковых направляющих.

После того как сняли короб найдите монтажную резиновую втулку и







Установите силиконовый патрубок на инлет



Далее установите трубу и демпферный патрубк, отрегулируйте наклон и глубину посадки, затяните хомуты.

Установите короб вместе штатного воздухозаборника. Оденьте короб на резиновую муфту (действуйте осторожно, не повредите короб, используйте силикон для более легкого одевания)

Действуйте аккуратно, короб имеет небольшие зазоры для установки, для плотного прилегания.

Закрутите М5 винты которые шли в комплекте для фиксации короба по бокам.



Воздушный фильтр идущий в комплекте должен обслуживаться по мере загрязнения.

Вы можете использовать специальное масло для пропитки фильтра для более качественной фильтрации. И специальную жидкость для очистки R1 Cleaner.

Подробнее про наши фильтры - https://project-r1.ru/blog/pro-nashi-vozdushnye-filtry-project-r1/